HGOA 汉光联创智能会议平板操作说明书

版本 20240428



—	桌面	3
二、	白板书写	3
	●什么是白板?	3
	1、 创造内容	3
	●打开白板	3
	2、 分享内容	4
	●扫码分享	4
	3、 文件功能	5
	●文件打开	5
	●文件保存	5
	●白板设置	6
Ξ、	无线传屏	8
	●什么是无线传屏	8
	●如何使用无线传屏器传屏	9
	●如何使用电脑传屏助手软件传屏	12
	●如何进行手机传屏	14
四、	文件浏览	16
五、	更多工具	17
	●什么是更多工具	17
	●批注小工具	18
	●快传小工具	18

目录

	●录屏小工具	20
	●秒表小工具	21
	●倒计时小工具	22
	●投屏小工具	23
	●截屏小工具	25
	●相机小工具	26
	●触摸锁小工具	26
	●日历小工具	27
	●冻屏小工具	28
	●分屏模式	28
六、	欢迎词	29
	●什么是欢迎词	29
	●如何使用欢迎词	29
七、	设置	32
	●无线和网络	33
	●个性化	35
	●输入和输出	37
	●系统	38
	●关于	43
八、	安装方式及符号标志	44

警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰





●内容说明

①状态显示:热点、有线网络、USB、WIFI等;如图: ②主桌面:白板书写、浏览器、无线传屏、文件浏览。



二、白板书写

●什么是白板?

白板是一款多功能书写应用,协助用户高效沟通与连接,带来轻松畅快体验,提高团队效率,可以通过点击主页"书写白板"应用图标,会议结束后可以扫码带走白板内容,会议重点不再错过。

1、创造内容

●打开白板

从会议平板首页点击"白板书写"即可打开白板。





2、分享内容

●扫码分享

扫码带走:点击左下工具栏"分享"按钮即可,弹出二维码分享页面,根据文案提示, 通过手机扫描二维码可访问文件链接,可对此文件进行保存的操作。



- 3、文件功能
 - ●文件打开

点击左下工具栏"文件"按钮弹出文件操作页面,根据文案提示可打开大板的文件夹去 选择需要打开的白板文件,白板文件有标准的文件格式 MHB。



●文件保存

点击左下工具栏"文件"按钮弹出文件操作页面,根据文案提示可对白板内容进行保存,



包存路径可选大板本地存储或者导入 U 盘外设吗,保存格式可选 MHB, PDF 和 JPG。

●白板设置

点击左下工具栏"设置"按钮弹出白板设置操作界面



书写设置:点击"书写设置",可对笔锋书写、图表绘制、双色笔功能进行开启/关闭设置。

多人书写:打开即可在白板下同时多人进行书写。

图表绘制:打开开关可实现书写自动识别图形。默认关闭,重启后恢复默认选项。

双色笔书写: 双色笔功能在红外触摸屏情况下, 打开双色笔开关, 可以分别定义笔头及手指的颜色。



书写背景: 点击"书写背景", 可选择不同的书写背景。



扫码网络:点击"扫码网络"可以变更二维码分享网络条件:公网模式:手机及会议平板 皆需连接到互联网才获取分享链接。局域网模式:手机及会议平板需要连接到同一个局域网 内,才可以获取分享链接。



关于:

查看当前白板版本号

查看开源许可证

查看版本更新

三、无线传屏

●什么是无线传屏

无线传屏可以将笔记本电脑、手机等设备的画面投射到会议大板上,展示给受众,无需使用线材连接会议大板。

无线传屏	热点: AP-05dcd401-07ea-47	密码: 12345678	0
	Q	GZWWZZ	6
手 机 端 扫描二维码下载手机应用 (を)月助 打开 (存用助手 扫描二维码 根据手机指引进行(存用操作 	Ŧ	・ 下載安装 (伊朗助手 电脑版 (下載地は: https://www.meeting-vip.com/shar ・ 将电脑连接至网络: Showroom ・ 打开 (伊朗助手 输入连接码: GZWWZ	等待配对 正在启动无线传屏器
	苹果产品可通过连接热点进行Air	rPlay投屏	

●如何使用无线传屏器传屏

1、传屏器配对

无线传屏	热点: AP-05dcd401-07ea-47	密码: 12345678	Ø
	Q	GZWWWZZ6	
手机端 扫描二维码下载手机应用 (6屏 打开 (6屏助手扫描二维码 根据手机指引进行传屏操作 	助手	 电脑端 等待 正在启动 (下载安装 作原助手 电脑版 (下载安挂 https://www.meting-vip.com/share, 将电脑连接至网络: Showroom 打开 传解助手 输入连接码: GZWWZE 	f面Z对 无线传屏器
	苹果产品可通过连接热点进行Airl	Play投屏	/

2、无线传屏和会议大板配对成功 *注意:已配对成功过的传屏器,无需进行再次

配对, 请跳过此步骤。

无线传屏	热点: AP-05dcd401-07ea-47	密码: 12345678	0
	Q	G Z W W Z	6
手机端 扫描二维码下载手机应用 传展 打开 传用助手 扫描二维码 根据手机指引进行传屏操作 	的手	Ebbi 端 F截安装 作原助手 电脑版 (下载安法 https://www.neeting-vip.com/s 不电脑连接至网络: Showroom 打开 传屏助手 输入连接码: GZWN	<u> 配対成功</u> 首次使用请任務的电脑域 [Finder]手动打开作屏应用 ● MZE
	苹果产品可通过连接热点进行Air	Play投屏	

3、将无线传屏接入笔记本 USB 端口(部分只有 Type-C 接口的电脑需要使用转换

器)



4、首次使用时,苹果电脑用户请在桌面上找到下图应用图标,点击打开,运用程

序



5、Windows 电脑用户请打开我的电脑,选择 CD 驱动程序,手动运行

▶ ↓ ↓ 申期 文件 计算机 查看			传屏码: B 4 4	4 N P R	- 0	× ~ 0
← → ヾ ↑ 🎐 > 此電額					> ♡ 接来1	12月18日 P
★快速访问 → WPS网盘 等 武电路 → 30 対象 降255	 文件央(7) 3D 対象 商乐 	45 en	EPt	7 文档	TE TE	
 通知 三次時 三次時 三次時 三次時 二次時間(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(・ 設計(現在) ・ WISRE ・ WISRE がいため ・ WISRE がいため ・ WISRE がいため ・ WISRE ・ WISRE	大地総急 (C) 24.1 GB 可用。與 759 GB	本地理会 (D) 10.4 GB 現用。 現 19.0 GB	本地理者 (13 11.3 GB 可用。共 19.8 GB	CO SEASE (G)	1
11 个项目						

"ScreenShare.exe"

6、程序启动电脑会自动连接至已配对的智能会议平板,无线传屏器灯光闪烁表示 正在连接中,传屏器灯常亮,表示连接成功,处于可分享状态



- 7、待传屏器灯常亮时,按下投屏按钮进行投屏分享
- 8、再次按下无线投屏按键,则可以断开投屏,处于可分享的就绪状态
- 9、扩展屏投屏。在电脑端打开传屏应用(步骤4),可在选项中选择开启扩展屏后 进行传屏,实现会议平板作为电脑的扩展屏传屏

C HRE TO UNK HCI 🔘 💬 - X	传屏配重	
	REFER	COP
	1.818	00
	物社会議由	C10
	101-171 102-142-142-14	(CB)
准备就绪,可以传屏	们间接式	C09
点击谋长蛇无线传得器可进行传角	福州市加速	
点击传闻	地铁画机	

- ●如何使用电脑传屏助手软件传屏
- 1、请提前在 (https://www.meeting-vip.com/share/)下载电脑传屏助手





2、找到无线传屏,打开无线传屏应用



3、打开传屏助手, 输入智能会议大板上的传屏码, 点击"连接设备"



4、即可进行传屏



●如何进行手机传屏

- 1、请提前在 (https://www.merting-vip.com/share/)下载传屏助手
- 2、打开会议大板上的传屏。可以看到无线传屏指引

无线传屏	热点: AP-05dcd401-07ea-47	密码: 12345678	0
	Q	GZWWZZ	5
手机端 扫描二维码下载手机应用 (%) 打开 (存用助手 扫描二维码) 根据手机指引进行传屏操作 	和助手	 EDDD端 下载安装 代屏助手 电脑版 (下载地北:http://www.meeting-vip.com/share. 将电脑连接至网络: Showroom 打开 代屏助手 输入连接码: GZWWZE 	配对成功 首次使用请在拒毁电脑)或 [Finder]手动打开传屏应用 ●
	苹果产品可通过连接热点进行AI	irPlay投屏	

3、使用手机传屏助手点击扫码按钮,扫描无线传屏指引上的二维码进行连接



4、连接成功,可选择以下功能进行传屏。

屏幕分享:可将手机屏幕画面分享至智能会议平板进行展示; 图片展示:可将手机上的图片分享至智能会议平板进行展示; 视频播放:可将手机上的视频分享至智能会议平板进行播放; 音频播放:可将手机上的音频分享至智能会议平板进行播放;



会议平板控制器:可使用手机实时操作智能会议平板;

四、文件浏览

- 1、文件分类: 文档、板书、图片、音视频;
- 2、可刷新, 文件搜索;
- 3、文件操作:文件可选择、全选、文件新建、复制、剪切、删除、重新命名;

- 4、排序:根据名称、类型、大小、时间、进行排序;
- 5、文件查看:列表、平铺;





五、更多工具

●什么是更多工具

更多工具是会议大板上的一种快捷工具 App, 提供各种场景下的便捷功能, 协助解决

会议中的文件传输、投票、录屏、秒表、截屏、拍照等诉求。



●批注小工具

点击"更多工具"中的"批注",打开批注工具;批注功能可以让用户在当前画面中书 写内容,进行信息批注;

								0	2	((ı-
				0	8 : 2023.02.2	33 7 星期一				
更多工具 日 明 田 四 田 四 田 四 田 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	 ○ 炒表 ○ ○<th>○ 录解 反 投票器</th><th>次#\$#</th><th></th><th></th><th></th><th>6</th><th></th><th></th><th></th>	○ 录解 反 投票器	次#\$#				6			
				白板书写	文件浏览	无线传屏	浏览器			

●快传小工具

点击"更多工具"中的"文件快传",打开文件快传小工具

				0 6	
) . 	21 ×		P
2					
	● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	暂未接收到文件			
	白板书写 3	文件浏览 无线传屏	浏览器		0

1、手机扫码后,可在手机端选择上传图片、文字、文件;



					0 0	((:-
		0.	24			
a la construction de la construc		文件快传		58 ×		₽
		收到文件数(1/1)		选择		
		5d5al0afc58402a8.pg				
		Q				
	扫码工作文件					#
			-			Θ
	白板书写	文件浏览	无线传屏	浏览器		

2、单击大板端快传中接收的文件,显示工具栏,可对文件进行打开、(图片)插入白

板、保存、删除操作;

		0	0/		0 2 7	<i>I</i> .
•		文件快	传	55 ×		
	■ Contraction (1) Provide (1) BRL(tx)4		1) 1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	23.04		
	白板书写	文件浏览	无线传屏	浏览器		

●录屏小工具

1、点击"更多工具"中的"录屏"图标,打开录屏小工具;



2、点击确认即可进行屏幕录制;

0	8:3 2023.02.27 星期	6	
		0	
白板书写	文件浏览 无线作	行屏 浏览器	

●秒表小工具

1、点击"更多工具"中的"计时器"图标,打开秒表;



2、点击开始后,可进行暂停和计次,点击暂停之后可选择恢复或者重置计时器;



●倒计时小工具

1、点击"开始"按钮即可按照选定的时间启动倒计时;



2、勾选"结束后打铃提醒"倒计时结束前会有铃声提醒;倒计时结束时,会开始正计时,记录超时时间

●投屏小工具

1、点击"更多工具"中的的"投票器"图标,打开投票小工具;

					\odot	(((-
			0-			
		投	票器 ×			Ð,
		快速	高级			
			3			
		我要设	4 个选项			
		_	-			- 300 10
		✓ 匿名 生成	多选			#
				9		\odot
	白板书写	文件浏览	无线传屏	浏览器		

2、点击"生成投票码",可立即生成指定数量选项的投票二维码,手机扫码后对各个选项进行投票;



- 3、点击选择"匿名",可进行匿名投票;
- 4、点击选择"多选",可允许投票者对选项进行多选;

5、点击"扫码编辑",可由投票发起者在手机端编辑问卷选项,点击发起投票后,其 他与会人扫描大板端二维码即可查看问卷;

16:00 8.3K/s 💯 🎯	1	an an 🕹 🚳
×	Vote Kit	
投票选项 (单选	<u>i</u>)	
选项 1		
选项 2		
选项 3		0
选项 4		
	投票	



6、投票结果支持柱状图,饼状图展示,可以将投票结果插入白板、扫码带走。



●截屏小工具

- 1、点击"更多工具"中的"截屏"图标,打开截屏小工具;
- 2、可自由调整截屏区域,或者点击全屏截图按钮对整个屏幕截图;
- 3、点击导入白板可将截屏图片导入白板;
- 4、点击保存本地按钮可将截屏图片保存到大板本地;



●相机小工具

1、点击"更多工具"中的"照相机"图标,打开照相机工具,可自由选择摄像头和拍照倒计时;

C		
8		
4		
\odot		
	Ø	

●触摸锁小工具

1、点击"更多工具"中的"触摸锁"图标,打开触摸锁小工具;



2、点击触摸锁切换触摸禁用状态,如下图状态;



●日历小工具

- 1、点击"更多工具"中的"日历"图标,打开日历工具;
- 2、日历工具可进行年月日查询,具有添加事项功能,帮忙备忘;

									() ()	((1-
2023	.2月	<			23	×				
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六				Ð
29 803	30 80%	31 81-	1 +	2 +=	3 +≡	4 ∞⊕				
5 元宵	6 +*	7 +t	8 +∧	9 +ħ	10 =+	11 ±-				.
12 #=	13 #=	14 前人节	15 ^{±±}	16 #*	17 #t	18 #A				
 19 ^{而水}	20 二月	21 	22 ₩Ξ	23 80	24 初五	25 _{初六}				
26 初七	27 初八	28 初九	1	2	3	4				Ø
待办事 本日无行	环页(0) 寺办事项					┣新建				# 0
							*			

●冻屏小工具

- 1、点击"更多工具"中的"缩放"图标,打开缩放工具;
- 2、缩放工具实现当前屏幕的放大缩小;

			◎ ◙
0	8:42		
	2023.02.27 星期一		
		6	
白板书写	文件浏览	浏览器	

●分屏模式

点击"更多工具"中的"分屏模式",点击所需分屏的应用进行分屏;







- ●什么是欢迎词
- (1) 使用欢迎词, 让大板变成欢迎展示屏;
 - ●如何使用欢迎词
- (2) 首页右滑进入"欢迎界面";
- (3) 界面简介:下图为 web 版欢迎界面主题,包含以下元素:背景图、欢迎文案、

开始展示、工具栏;



1、编辑展示内容:点击主界面的文字,即可出现编辑工具栏;



2、点击"缩小"、"放大"按钮可以控制文字字号缩小、放大;

3、点击 B 按钮, 可控制文字加粗、取消加粗;

- 4、点击颜色按钮,可弹出选色弹框,选择文字颜色;
- 5、点击工具栏最右侧按钮,可切换居中,靠左对齐,靠右对齐;

- (1) 按住文本框的小圆点,即可拖动改变文本框的尺寸;
- (2) 点击文本框右上角删除按钮,即可删除文本框;
- (3) 按住文本框的任意位置,可拖动移动文本框位置;



- 6、点击插入按钮,可选择插入当前欢迎界面的元素;
- 7、点击模板按钮,可选择备选的欢迎界面模板;
- 8、点击音乐按钮,可将备选 or 本地音频文件插入欢迎界面中;



9、点击重置按钮,可将欢迎界面重置出初始状态;

10、展示效果: 当修改完欢迎界面元素后, 点击主界面的开始展示按钮, 即可进入全 屏展示状态。



					@ ≧	(((•
•	80	8 : 43				5
	202	23.02.27 星期一	EX 55 CX 55	С	No. 1	
			6			
	白板书写文	件浏览 无线传屏	浏览器			U

"进入设置,设置包括无线和网络、个性化、输入和输出、系统和关于五个 2、点击"

模块;

			(i) 🗟 🗟
	设置	×	
● 无线和网络 ₩4%、监牙、以太网	以太网	¥ >	c A
个性化 ^{要据、五指长按增屏}	Wi-Fi	л >	
□ 输入和输出 声音输出、透着设置	热点	л >	
→ 系统 日期间时间。语言、存储	蓝牙	¥ >	
 关于 			
- MERS, Annolaika			ð
			≆
日板书写	文件浏览 无线传屏	湖苋器	

●无线和网络

有线网络: 支持无线网络&有线网络, 但不支持同时连接;

			0 d â
	设置	×	
● 无线和网络 ₩45、监外、以太网	〈 以太网		
⑦ 个性化 繁化、五指长按照解	以太网 MACH4社: 00:00:20:00:00		
口。 输入和输出 声音输出,通道设置	自动获取IP地址		
→◆ 系统 日期代时间、语言、存储		0.0.0.0 >	
① 关于 法律追思。Android版本	默认网关	0.0.0.0 >	
	掩码	0.0.0.0 >	
		0.0.0.0 >	
日板书与	文件浏览 无线传屏	浏览器	

无线网络: 支持无线 WIFI 连接;

				(a)
	_	设置	×	
	① 无线和网络 Wi-Fi、蓝牙、UI太网	< Wi-Fi	0 + …	
	个性化 型紙、五指长按成屏	Wi-Fi		
	□ 输入和输出 声音读出、通道设置	选择网络		
>	▲ 系統 日期和时间、语言、存储	କ୍ଟ yanfa କ୍ଟ AndroidAP_5925	U	
	① 关于 法律语息、Android版本	ଲ LEMAY5		
		会 我的会议平板		
		କ୍ଟ fan		
	日板书写	文件浏览 无线传屏	浏览器	

热点:热点支持两种频段---2.4GHz和5GHz;

蓝牙: 支持连接其他蓝牙设备, 可通过蓝牙传输文件;

						(0)
		设置			×	
	5线和网络 45、蓝牙、以太网	く 蓝牙			0	
01	*性化 相、五指长按地屏	蓝牙 打开盖牙设置时,附近的设备可以看到	IC-A1516-81-A12D			
	前入和输出 音输出 通道设置	可用设备 C				
\$7 ⊞ \$4	5.统 期和时间、语言、存储	. 966959395的Redm	i K20 Pro			
() ¥	行。Android版本					
	日板书写	文件浏览	尤线传屏	浏览器		

●个性化

	设置	×
⊕ 无线和网络 ₩₩₽4、益芽、以式用	壁纸	>
个性化 留紙、五指长務境界	屏保	>
□ □ 输入和输出 #音報出 通音设置	屏幕锁密码	>
→ ● 系統 日期限时间、语言、	五指长按炮屏 地回动, 五指长按地路回幕	• • • •
① 关于 法律验息、Android	15	
	日板书与 文件浏览 无线传屏	浏览器
	日板书与 文件浏览 尤线传屏	浏览器

壁纸:有静态和动态壁纸,还可以定制壁纸;

				0 è î
		设置	×	
	① 无线和网络	く 壁紙		
	个性化 帮纸、五指长规划用	壁紙圈片		
أعندك التعري	Co 输入和输出 声音输出。通道设置			
	→ 系统 日期和时间、语言、存储	静态 ♥	动态	at
	① 关于 法律说是。Android版本			
		+		
		Ⅲ12:3840 * 2162.代生:s5M		
		定制壁纸		
الروا المحمدة مر	日版书写	又件测览 未线传展	刘简紫	

屏保:可设置触发屏保状态后所展示的内容;

		设	置屏保				
	+ 添加自定义	风景	纹理	使用	自然风光	使用	
¢							

屏幕锁密码:可设置屏幕锁密码,待机或者开机需要密码才能进入系统;

		0 M ?
筋原密码 用在60. ##EF#####A.A##	屏幕锁	

***需手动设置一个密码才能正常使用屏幕锁

			0 d î
● 15月在3) Prod. Nacasara Arm	屏幕設 は遺獄厚宿時 × N-JETEEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3	×××	
	_		

五指长按熄屏:五指长按屏幕进入熄屏;

●输入和输出

触摸声音: 点击打开触摸声音;

声音输出设置:喇叭、耳机、音频;

USB 锁: 打开 USB 锁, 开启后插入 USB 无法读取文件, 不显示插入 USB;

麦克风: 打开后可以选择机器的声音输入设备;

外部信号源显示设置: 3840*2160P_60HZ、1920*1080P_60HZ、720*480P_60HZ;

		八座		
•	无线和网络 WHR、蓝羽、以太网	声音输出设置	喇叭	
C	• 个性化 ^{要据、五指长按规算}	设备管理		
	输入和输出 声音输出、通道设置	USB锁		
>	▶ 系统 日期和时间、语言、存储	麦克风	>	
	、 ¥∓	输入设置	3840*2160p@60HZ	
	法律运息,Android版本	输入命名设置	1920*1080p@60HZ 720*480p@60HZ	
		外部信号源显示设置	Auto	
		HDMI OUT 格式	Auto	
	日板书与	文件浏览 尤线传屏	浏览器	

●系统

			M
	设置	×	
⊕ 无线和网络	通用		
● 个性化	日期和时间	>	
6 日本 新代、五指长短短期	语言和键盘	>	
口 输入和输出 声音输出,通道设置	存储	×	
系统 日期和时间、语言、存储	开机与关机		
① 关于 ALEXAR_ Android版本	开机和关机	>	
	改進		
	系统升级	2	
	恢复出厂设置	2	
日板书与	a 文件浏览 尤线传屏	浏览器	

日期和时间: 支持 24 小时制设置; 支持设置不同时区, 手动修改&联网自动修改;

			(i) iii
	设置	×	
⊕ 无线和网络 ₩64、蓝牙、以太网	< 日期和时间		
个性化 量紙、五指长發速屏	使用24小时制		
10 输入和输出 声音输出、通道设置	自动设置日期和时间 使用网络时间		
系统 日期期时间、语言、存储	时区	GMT-05:00 纽约	
① 关于 法律信息、Android版本			

语言和键盘:可设置系统语言;切换键盘设置;

	设置		×	
① 无线和网络	〈 语言和键盘			
⑦ 个性化 ^{發紙、五指长強地解}	语言	简体中文		
10 输入和输出	發盘			
● 系統 日期期時间、语素、存储	虚拟键盘 Android 最佳 (AOSP), 谷歌胡音输入注		>	
① 关于 法律语息、Android版本	实体键盘 DELL Def USB Enny Keyboard		>	
	当前输入法 6883年日始入法		>	
日板书写	文件浏览 无线传屏	浏览器		

存储: 支持查看当前内部存储空间和运行内存的使用情况, 支持清理应用数据;

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

开关机管理: 支持自动开关机;

	设置	×	
⊕ 无线和网络 ₩46. 至月, 以大司	添加关机计划		
○ 个性化 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12 47 enume		
10 输入和输出	上午 1 : 48		
新统 日前和4100、第五、行体	下午 2 49		
关于 国体品是。Android版本	H - I E M I Å	> 	
	取消 保存 休暇	* •	
		25月 25月	

	设置	×	
⊕ 无线和网络 ₩R. ΞR. u.tm	添加开机计划		
C Attice and the second	12 47 an	- 11	
□ 输入和输出 → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	上午 1 : 48		
系统 Batkara, 82, 414	下午 2 49		
() 关于 شالاتانا، Andread State	8 - = = 8 5 *	> >	
	取消 保存	* *	

休眠: 支持设置无操作进入休眠时间;

公式 公式 ○ ARA				
・ ・ ・ ・ <t< th=""><th></th><th>设置</th><th>×</th><th></th></t<>		设置	×	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⊕ 无线和网 ₩45. 重要	路 山太河 く 开机和关机		
→ ARGEL → ARGEL	の 个性化 環境、五階 応	定时关机提示语		
→ 加速の 一部の 一部の 一部の 上記の 上記の 上記の 上記の 上記の 上記の 上記の 上記	1 输入和输	添加开机计划	>	
● Indeface at a field ● Anternalität ● Anternal	₩1₩24 42	添加关机计划	>	
● 件子 株式 株式 株式 #保 米 ・ #保 米 #保 >		5%、存储 待机模式	at the second	
原保 米 原保 メ 月保 > 日板市与 又伴词宽 九城号屛	 关于 法律信息、An 	droid life *	× ·	
屏条 > 日故书与 又伴洵党 无线按屏 浏览器		屏保	×	
日故书与 又伴词宽 无线惊厥 词页器		屏保	>	

屏保: 支持设置无操作开启屏保时间, 并支持设置屏保样式;

			M A
	设置	×	
 无线和网络 WeFi、监守、以太网 	〈 屏保		
	○ ■ 万花筒		
哈 输入和输出 声音镜出、通道设置	() 📔 屏保		
系统 日期和时间、语言、奇绪	〇 🔮 时钟	•	
① 关于 法律信息。Android版本	立即启动		
日极书与	又件浏览 无线传屏	浏览器	

系统升级:检测系统当前版本,进行最新版本升级;

	心習	×	
无线和网络 WFR 量势、UCK网	< 系统升级		
	现在版本 05 7656		
Co 输入和输出 声音输出,通道设置	需升级		
系统 日期和时间、语素、存储	1,108 时用空间或更多。 2.升级过程将保持供用	检测升级	
① 关于 法律信息。Android版本			
日板书与	又任浏览 无线传屏	浏览器	

恢复出厂设置:清除所有数据,恢复出厂设置;

	设置	×	
a. 74550004	8.N		
	日期和时间	>	
O Att R	清音前開曲	>	
Co 输入和输出	恢复出厂设置		
系统 日本KNTR、 表示、 介体	这个操作将会清除数据,你确定恢复出厂设置?		
① 关于	取消 确认		
an see and see a	8#		
	系统升级	8	
	恢复出厂设置	>	

●关于

				0 b	(((-
		设置	×		
9	⊕ 无线和网络 ^{MAR, 直势, 以太网}	设备名称 CAISI6dFAI2D	>		
	○ 个性化 型用、五指长按照算	Android版本			
	10 输入和输出 中面输出,通道运用	内核版本 5.4.125-android11-2-g863dba300b61-dirty-ab7606 user1g116-16-24-17-user1 #1 Tue: Oct 18:09:38:57 CST 2022.			
	<u>が</u> 現 日期形町回、近古、存価	版本号 20221014095635			
	法律信息、Android版本	法律信息	×		
	日板书写	文件测觉 无线传屏 浏览器			

设备名称: 支持自定义设备名称;

支持查看当前版本信息,包括 Android 版本和内核版本和版本号,以及法律信息。

八、安装方式及符号标志

●挂墙支架及整机安装

选择合适的安装位置,用6颗木纹螺杆和6颗膨胀胶塞把墙板牢固可靠地安装在选定的墙

壁上。必要时钻孔以确保墙壁和螺杆有足够的连接强度。

i 注意:

安装时使用水平仪调整墙板的位置,以保证安装位

置的水平。







保证墙板水平

注: a表示螺丝, e表示垫片, b表示膨胀胶塞

根据机器背面壁挂螺丝的规格,使用4颗合适的螺丝,将2个挂条固定在机器背面。

注意:固定挂条时要保证左右安装高度相同,且尽量居中安装在机器背面,安装时注意挂条的方向。





注: c/d表示螺丝,e表示垫片,B表示挂条

将固定在机器上的挂条挂入墙板上,再锁紧挂条上面的安全螺钉。确认安装完毕后连接电源

线和信号线。



●符号标志



三/本符号表示具有保护作用,例如在故障情况下防止触电带的接地。



No tearing 本标签代表防拆标签,具体为一种可有效防止揭除的防伪标签,防止标签和包装被二次利用,此标签揭开后留有痕迹,防止被造假,保护产品,维护消费者利益。

*安全提示:机器需通过电线组件连接到具有接地连接的输出插座。

*更新提示:会议屏会根据升级需要,包含但不限于更新内置软件版本,软件界面调整,软件功能等,不再另行通知或修改操作说明,已实际升级后为准,敬请知晓。